

BOSTON

Návod k používání

Tento výrobek je multifunkčním synchronním mechanismem s čtyřnásobnou aretací a systémem anti-shock.

Ovládání výšky sedáku: tahem ovládacího pádla „1“ (pravé páky z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: pootočením levé páky mechanismu „2“ proti směru hodinových ručiček aretaci odjistíme a k jeho uvolnění dojde až po kontaktu zad uživatele s opěradlem, po vyrovnání sil protiváhy. Zvolenou polohu zajistíme pootočením páky po směru hodinových ručiček. K aretaci dojde v nejbližší poloze. Pro snazší přístup lze páku vysunout ve směru od mechanismu.



Nastavení síly protiváhy: přítlak opěráku je velmi důležité nastavit podle hmotnosti osoby (nastavitelnost v rozpětí 60 do 200 kg) klikou „3“ na pravé straně (z pozice sedícího). Dotahování (zvyšování přítlaku) provádíme otáčením ve směru hodinových ručiček, povolování (snižování přítlaku) opačným směrem. Pro snazší přístup lze kliku vysunout ve směru od mechanismu. **Nedostatečně nastavený přítlak mimo rovnováhu způsobuje zatížení aretace a může vést až k jejímu poškození.**

Nastavení hloubky sedáku: provádíme pákou „4“ na levé straně (z pozice sedícího), tahem k sedáku aretaci odjistíme. Opřením do opěráku docílíme posuv sedáku vpřed. Za podkolení jamkou by měla zůstat vždy mezera k přední hraně sedáku alespoň na dva prsty. Pro pohyb vzad je mechanismus opatřen vratnou pružinou.

Nastavení výšky područek: tahem ovládacích prvků „5“ na boku područek směrem k tomu lze aretaci odjistit, po nastavení jejich výšky a uvolnění ovládání se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy (rozpětí 80 mm).

Nastavení výšky opěradla: docílíme svislým posunutím opěradla „6“ směrem nahoru systémem up-down. Jedná se o svislé polohování a odjištění v horní poloze. Po sjetí opěradla do spodní polohy se aretace znovu aktivuje a polohování je možné opakovat. Každé cvaknutí při zdvihání je poloha, celkem 5 pozic (zdvih 60 mm).

Nastavení výška bederní opory: z pozice sedícího lze snadno uchopit bederní oporu „7“ a posunout ji svislým tahem do takové polohy, aby optimálně podporovala přirozené zakřivení páteře v bederní partii.

Nastavení výšky podhlavníku: vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme vysunutím podhlavníku „8“ (opěrky hlavy) tahem nahoru. Pro směr dolů je potřeba stisknout pojistku. Rozpětí zdvihu podhlavníku je 90 mm.



Údržba

Údržba síťoviny se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů a každých 6 měsíců provést promazání pístu plastickým mazivem. Nepoužívejte sprej na bázi silikonu, mezi plastové pouzdro a píst je zcela nevhodný.

Mechanismus musí být vždy správně nastaven na tělesnou hmotnost uživatele a dosažen rovnovážný stav. Při nakládání by měl klást přiměřený odpor a vytvářet dostatečnou protiváhu. Nesprávné nastavení síly protiváhy může vést k poškození aretace mechanismu.

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	sít' a potah Boston	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v třísměnném provozu, v dohledových centrech, velínech a dalších aplikacích s vícesměnným interiérovým provozem. Záruční lhůta 60 měsíců je platná u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 200 kg.

Výrobek je ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1335-1+A1:2023 a na základě měření se jedná o židli typu B.

UPOZORNĚNÍ: Plynový píst je pod stálým tlakem a není dovoleno pístnici rozebírat. Hrozí riziko úrazu! Výrobek je vybaven kolečky s gumovou obručí pro všechny povrchy (např. koberce, dlažba, plovoucí podlaha, vinyl apod.). Tato kolečka jsou k povrchu šetrnější a snižují hluk při odvalování. Při použití v prašném prostředí se doporučuje ochranná podložka na podlahu. Zamezí se tak abrazivnímu procesu a poškození povrchu pod pracovním místem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.